PRÁCTICA 11: ADMINISTRACIÓN REMOTA DEL SERVIDOR CON MOBAXTERM

OBJETIVO

Aprender a usar **MobaXterm** para conectarse por SSH y gestionar archivos vía SFTP en un servidor Ubuntu Server desde un equipo Windows.

MATERIAL NECESARIO

- Equipo Windows con MobaXterm instalado.
- Servidor Ubuntu Server funcional con SSH activado.
- Conexión de red entre cliente y servidor.

1. Instalar MobaXterm

- 1.1. Descarga MobaXterm desde:
- https://mobaxterm.mobatek.net/download.html
- 1.2. Elige la versión gratuita (Home Edition Portable o Installer).
- 1.3. Abre MobaXterm una vez instalado.

👔 2. Conectarse al servidor Ubuntu por SSH

- 2.1. En la ventana principal de MobaXterm, haz clic en "Session" \rightarrow "SSH".
- 2.2. Rellena los campos:
 - Remote host: IP del servidor Ubuntu.
 - Specify username: tu usuario Ubuntu (ej. juan).
 - Marca "X11 forwarding" si usarás apps gráficas (opcional).
- 2.3. Haz clic en OK.
- Si todo va bien, verás la consola de tu Ubuntu Server en la parte inferior.

3. Transferir archivos fácilmente (SFTP integrado)

- 3.1. A la izquierda aparecerá un panel de archivos del servidor.
- 3.2. Puedes:
 - Arrastrar archivos desde Windows para subirlos.

- Descargar archivos del servidor.
- Crear, renombrar o editar directamente archivos remotos.

4. Editar archivos desde Windows

- 4.1. Haz clic derecho sobre un archivo .conf, .html, .js, etc.
- 4.2. Selecciona "Edit".

Se abrirá el editor integrado de MobaXterm.

4.3. Al guardar, el archivo se actualiza en el servidor directamente.

5. Ejemplos prácticos rápidos

- Editar tu archivo de Apache: /etc/apache2/sites-available/misitio.conf
- Reiniciar servicios desde la terminal:

sudo systemctl restart apache2

Subir una página web desde Windows a /var/www/misitio/.

Resultado esperado

- Conexión SSH establecida con el servidor Ubuntu.
- Acceso visual a archivos remotos por SFTP.
- Posibilidad de subir/editar/ejecutar archivos directamente desde Windows.